


Руководство для пользователей





Тумба для лазерного ТВ Hisense

1. Подключение умного кабеля

В тумбе используется оригинальный пульт дистанционного управления от Лазерного ТВ, а внешний интерфейс тумбы питается от оригинального кабеля питания консоли Лазерного ТВ.




Разъёмы и подключения внешнего интерфейса панели



2. Подключение лазерного ТВ

Параметры расстояния экрана лазерного ТВ

Laser TV display distance parameter




Модель	S2	S4	S5
Габариты (мм)	Ш :2200 Г :480 В :465	Ш:2200 Г :480 В :450	Ш:2200 Г :490 В :462
h(mm)	445	427	427

h это расстояние от верхушки консоли до земли


A это расстояние консоли от экрана





Регулируйте позицию используя заднюю панель которая поставляется в комплекте с тумбой



3. Установка аксессуаров



4. Коррекция Лазерного ТВ



После завершения настройка пульт управления лазерного ТВ можно синхронизировать с переключателем самой тумбы

5. Список Аксессуаров

Наименование	Количество	Наименование	Количество
USB-кабель	1	Вентилятор	4
Инфракрасный излучающий кабель с одной головкой	1	Шнур питания вентилятора	1
Главная панель управления	1	Удлинительный кабель USB	1
Сенсорный экран	1	Прокладка под ножки 3М	1
Плоский кабель 7P	1	Шурупы опорной плиты	1
Экранный кабель FFC	1	Опорная плита	1
Концевой выключатель	1	Инструкции по установке	1
Инфракрасный прием	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: Принадлежности могут отличаться от приведенного выше списка из-за разных моделей, стран/регионов.Пожалуйста, обратитесь к фактической сумке с аксессуарами.