



# Signa S2™

Краткое руководство по началу работы

Благодарим вас за покупку продукции Polk. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, позвоните нам или напишите по электронной почте.


### Техническая поддержка

техническую поддержку и ближайшие сервисные центры Вы можете найти на сайте дистрибьютора:


<https://athifi.ru/service/>

Полное руководство пользователя можно найти онлайн на сайте [www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)


### Что в коробке



1. Есть ли на вашем телевизоре HDMI-порт с маркировкой «ARC»?




Подключите прилагаемый HDMI-кабель к HDMI-портам с маркировкой «ARC» на телевизоре и саундбаре.



Подключите оптический кабель между телевизором и саундбаром. Подключите прилагаемый HDMI-кабель к любому свободному HDMI-порту на телевизоре и к порту «TV ARC» на саундбаре.

**Примечание:** HDMI (ARC) и оптический кабель поддерживают декодирование Dolby 5.1.


2. Установка батареек в пульт:  
Вставьте прилагаемую батарейку AAA.



3. Подключите шнур питания саундбара к розетке переменного тока.



4. Расположите сабвуфер и подключите его к розетке переменного тока (для наилучшей производительности разместите его на той же стене, что и телевизор).



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Саундбар Signal S2 и беспроводной сабвуфер настроены на заводе для совместной работы. Если ваш беспроводной сабвуфер перестанет получать аудиосигнал, следуйте этим инструкциям для восстановления соединения:

1. Включите саундбар.
2. Нажмите и удерживайте кнопку BAR SYNC на задней панели сабвуфера в течение 3 секунд.
3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Bluetooth** и **VOL +** на саундбаре в течение 5 секунд.

Саундбар будет искать соединение, при этом первый и второй светодиоды на саундбаре будут мигать попеременно. Индикаторы перестанут мигать, когда саундбар и сабвуфер подключатся. Если саундбар и сабвуфер не удается подключить, первый и второй светодиоды будут мигать вместе 5 раз. Повторите указанные выше шаги для установления соединения.

5. Включите ваш саундбар


Нажмите кнопку питания на саундбаре или пульте дистанционного управления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что внутренние динамики телевизора выключены.


## Пульт ДУ



## Верхняя панель саундбара



## Задняя панель саундбара



## Индикаторы саундбара

Signa S2 имеет светодиодные индикаторы для отображения состояния, такие как источник, громкость и режимы прослушивания.


Индикатор источника	TV (HDMI ARC)	TV (Оптика)	AUX	Bluetooth
HDMI (ARC)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby контент (HDMI)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Оптика	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby контент (оптика)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AUX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bluetooth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Смена режимов	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Оптимизация звучания

**Регулировка Баса**  
Регулировка уровня баса  
Легко настроить уровень баса для большего или меньшего воздействия.



**Режим Кино**  
Улучшает воспроизведение аудио в телевизоре и фильмах.



**Регулировка Баса**  
Регулировка уровня баса  
Легко настроить уровень баса для большего или меньшего воздействия.



**Night Effect**  
Уменьшает динамику баса и громкости, одновременно улучшая разборчивость речи при прослушивании на низкой громкости.



**Voice Adjust**  
Регулировка уровня голоса  
Изолируйте и настройте уровень голоса для воспроизведения четкой, ясной диалоговой части.

## Прослушивание музыки

Как настроить Bluetooth

1. Для включения Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth на саундбаре или на пульте дистанционного управления. Синий светодиод будет мигать на саундбаре.



2. Перейдите в раздел Bluetooth устройств на вашем телефоне, планшете или компьютере и выберите Polk Signa S2. Светодиод станет гореть постоянно синим, когда Bluetooth подключен.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы взять управление, когда подключено другое устройство, нажмите кнопку Bluetooth.

Как снова слышать звук из телевизора: Когда вы закончите использование Bluetooth, нажмите кнопку источника на саундбаре или пульте дистанционного управления (TV, AUX).

## Автоматическое выключение

Если входной сигнал отсутствует и устройство не используется в течение 15 минут, данное устройство автоматически переходит в режим ожидания.

Ожидание Bluetooth

Когда Bluetooth-подключение установлено с зарегистрированным Bluetooth-устройством, данное устройство автоматически включается.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [TV] примерно 5 секунд. (Значение по умолчанию - «OFF»).

## Спецификация

### Саундбар

Питание: переменный ток 100 - 230 В, 50/60 Гц  
Рабочая температура: 5°C - 35°C  
Потребляемая мощность: 40 Вт  
Потребление энергии в режиме ожидания: 0,3 Вт  
Потребление энергии в режиме ожидания Bluetooth: 1,6 Вт

### Сабвуфер

Питание: переменный ток 100 - 230 В, 50/60 Гц  
Рабочая температура: 5°C - 35°C  
Потребляемая мощность: 40 Вт  
Потребление энергии в режиме ожидания: 0,26 Вт  
Потребление энергии в режиме ожидания Bluetooth: 1,1 Вт



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков Polk Audio осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.



1 Viper Way  
Vista, CA 92081  
800 377 7655  
[www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)



Дистрибьютор в России:  
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12  
Тел. (495) 280-00-04  
[info@athifi.ru](mailto:info@athifi.ru) [www.athifi.ru](http://www.athifi.ru)